

1. ให้ทำการโอนค่าบัญชีธนาคาร ภูมิภาค ไทย สาขาพระโขนง เลขที่บัญชี 010-2-88032-3 ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ปรีชา จันทร์ทศ เกษมทรัพย์ธนาคาร โอนไว้แล้วถือกระดาษการที่ีต้องการสมาชิกชมรม 14 มี ส่วนลด 20% ในรายการและหลักฐานการ โอน เงินเชื่อ, ที่อยู่ เบอร์โทร, ของท่านให้เรียบร้อย FAX มาที่ 02-8135452 (ระบบอัตโนมัติ) ใช้สำหรับ LINE ที่สุด
2. ส่งทางรษณีย์มาที่ นานาวิสา จันทาร์ 18/43 หมู่ 5 ม.มีแอลพลาซ่า อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130 (ส่งจ่ายไปรษณีย์ อ้อมน้อยหรือในรายการที่ต้องการ

| | | | |
|--|------|---|-----|
| 1.VCD คัลเลอร์บาร์(สำหรับทดสอบระบบทีวีสี) | 150- | 51.VCD เทคนิคซ่อมไฟสูง TV ฟิลลิปส์ แทน L9 TDA8842 ตอน1 | 150 |
| 2.VCD คังกลไก VDO พานาโซนิค แทนG | 150 | 52.VCD เทคนิคซ่อมไฟสูง ฟิลลิปส์ แทน L9 TDA8842 ตอน2 | 150 |
| 3.VCD เทคนิคซ่อมVCD โซเคน (VCD150) | 150 | 53.VCD ซ่อมจอมอนิเตอร์ MAG อาการเปิดไม่ติด (ภาคจ่ายไฟ) | 150 |
| 4.VCD ทำภาคจ่ายไฟ SMR 40000 | 150 | 54.VCD ซ่อมจอมอนิเตอร์ MAG อาการเปิดไม่ติด (เสียบออโต้ไวท์) | 150 |
| 5.VCD คังกลไก CD AK-15 พานาโซนิค(แบบสลัฟไฟ) | 150 | 55.VCD คังกลไกมินิคอมโปร SONY 2 รุ่น MHC-VZ33,V33 | 150 |
| 6.VCD เทคนิคซ่อม VCD จีนแดง(BY020) | 150 | 56.VCD ซ่อม SONY WEGA (TDA8843)เสียดภาค CPU | 150 |
| 7.VCD เทคนิคซ่อมภาคสีไดร์สตาร์ (TA7698AP) | 150 | 57.VCD ซ่อมภาคจ่ายไฟ TV SONY WEGA แทนBG3S | 150 |
| 8.VCD เทคนิคซ่อม STR-S 6307 โซนี่ | 150 | 58.VCD เทคนิคซ่อมจอมอนิเตอร์ อาการจอเบล 3 รูปแบบ | 150 |
| 9.VCD เทคนิคซ่อม F61 มินิคอมโปร AK-15 พานาโซนิค | 150 | 59.VCD เทคนิคซ่อมทีวีสีพานาโซนิคแทน MX8 อาการภาพสั่นและใช้ | 150 |
| 10.VCD เทคนิคซ่อม DVD โซเคน 9900 | 150 | 60.VCD เทคนิคซ่อมDVDอาการเปิดไม่ติดเสียบ SYSTEM เสียบ | 150 |
| 11.VCD เทคนิคซ่อม TV ทอมสันแทน TX-805 | 150 | 61.VCD เทคนิคซ่อมDVD อาการ NO DISC | 150 |
| 12.VCD เทคนิคซ่อม หลอดภาพ(ปรับใช้ควงแหวน)RGB | 150 | 62.VCD เทคนิคซ่อมDVD ภาคจ่ายไฟใช้ IC UC3842 | 150 |
| 13.VCD เทคนิคซ่อม SONY WEGA อาการไฟกระพริบ 5 ครั้ง | 150 | 63.VCDเทคนิคซ่อมทีวีสีซัมซุง พลาโน อาการจอมืดมีเสียง(แทน KS1B) | 150 |
| 14.VCD เทคนิคซ่อม TV PHILLIPS GR-1AX | 150 | 64.VCD เทคนิคซ่อมทีวีสี ฟิลลิปส์ แทนออติบัส TDA8360-62 | 150 |
| 15.VCD เทคนิคซ่อม TV อาการจูนไม่ล็อก (ตอนเมื่อหาทีวี) | 150 | 65.VCD เทคนิคซ่อม ชูปเปอร์VCD ใช้ IC SPC 718 ตอนที่1 | 150 |
| 16.VCD พาเทียนข้างท้องเน็ตคิดตั้งโมเดม | 150 | 66.VCD เทคนิคซ่อม ชูปเปอร์ VCD ใช้ IC SPC718 ตอนที่2 | 150 |
| 17.VCD เทคนิคซ่อมภาคจ่ายไฟ TV พานาโซนิค แทน MX3 | 150 | 67.VCD เทคนิคซ่อม มินิคอมโปรรุ่นใหญ่HSCD-DR7AV ตอนที่1 | 150 |
| 18.VCD เทคนิคซ่อมภาคสี TV ทอมสันจิ้งเกิ้ล M52038SP | 150 | 68.VCD เทคนิคซ่อม มินิคอมโปรรุ่นใหญ่HSCD-DR7AV ตอนที่2 | 150 |
| 19.VCDซ่อมSONY WEGA อาการเปิดแล้วตัดไฟกระพริบ2ครั้ง | 150 | 69.VCD การใช้งานพานาเวอร์แท็คและการแปลงบอร์ด VCD | 150 |
| 20.VCD คังกลไก มินิคอมโปร JVC 3 ภาค+AIWA 3 หลุม (2รุ่น) | 150 | 70.VCD ซ่อมทีวีโซนี่จิปได้ปรีนทร์ แทน BX1อาการไฟไม่เข้าเครื่อง | 150 |
| 21.VCD เทคนิคตัดแปลง TV ต่างประเทศ (NTSC-PAL)เป็นไทย | 150 | 71.VCD ซ่อมทีวีโซนี่จิปได้ปรีนทร์ แทน BX1อาการเปิดแล้วตัด ตอนที่1 | 150 |
| 22.VCD การใช้งานสโคป 2 รุ่น HAMAG และ HITACHI | 150 | 72.VCD ซ่อมทีวีโซนี่จิปได้ปรีนทร์ แทน BX1อาการเปิดแล้วตัด ตอนที่2 | 150 |
| 23.VCD ซ่อมมินิคอมโปร SONY ดิคโปรเทค PUSH POWER | 150 | 73.VCD ซ่อมทีวีโซนี่แทน BX1 อาการเปิดไม่ติดและไม่มีไฟสูง | 150 |
| 24.VCD คังกลไกพานาโซนิค CD 5แผ่นแบบวงกลม AK-122 | 150 | 74.VCD ซ่อมภาคจ่ายไฟ พานาโซนิค แทน GP3 CHIP จิปได้ปรีนทร์ | 150 |
| 25.VCD ซ่อมภาคจ่ายไฟ มอนิเตอร์ CTX ใช้ UC3842 | 150 | 75.VCD ซ่อมภาคจ่ายไฟ ทีวีSHARP รุ่น 21YF30 จิปได้ปรีนทร์ | 150 |
| 26.VCD ซ่อม ภาคจ่ายไฟ HITACHI แทน Z (ON 4959) | 150 | 76.VCD เรียนการใช้งานสโคปแบบใช้งานจริง ตอนที่1 | 150 |
| 27.VCD เทคนิคซ่อมมอนิเตอร์ อาการจอมืด แสง RGB เสียบ | 150 | 77.VCD เรียนการใช้งานสโคปแบบใช้งานจริง ตอนที่2 | 150 |
| 28.VCD เทคนิคซ่อมมือถือ อาการรับสัญญาณไม่ได้(ภาคส่ง) | 150 | 78.VCD การใช้คีมเมอร์ UA170 ตัวใหม่ล่าสุด ซ่อมภาคจ่ายไฟจีนแดง | 150 |
| 29.VCD เทคนิคการแปลงบอร์ด VCD ซ้ำมสายพันธ์ | 150 | 79.VCD (พื้นธงอาการเสียบ) ตอนที่ 1 | 150 |
| 30.VCD ซ่อมบอร์ด VCD แทน SG3068 LEONA A900 | 150 | 80.CD-ROM ข้อมูล DATA MEMORY ทีวียุคใหม่ เวอร์ชัน 9 | 150 |
| 31.VCD เทคนิคการติดตั้ง โปรแกรมมือถือ V.4 | 150 | 81.VCD ซ่อมSHARP จิปได้ปรีนทร์ 21FA30 SYSTEM เสียบ | 150 |
| 32.CD-ROM รวมวงจรมอนิเตอร์ และ DATA IC ที่สำคัญ | 150 | 82.VCD เทคนิคซ่อม TV DIAMON จิปได้ปรีนทร์(เสียบภาพกระตุก) | 150 |
| 33.CD-ROM รวมโปรแกรมมือถือ ที่สำคัญ V.8 | 150 | 83.VCD เจาะไฟสูง จีนแดง DIAMOND (TMP A8803) | 150 |
| 34.CD-ROM ท่องอินเตอร์เน็ต ด้วยแทน VCD โดยไม่ต้องต่อเน็ต | 150 | 84.VCD ซ่อมภาคจ่ายไฟซัมซุงอาการสะอึกแทน (KS1)ตอนที่1 | 150 |
| 35.VCD เจาะภาคจ่ายไฟโซนี่ใช้ IC STR-S6707 แบบมืออาชีพ | 150 | 85.VCD ซ่อมทีวี LG HOR ร้อนไฟสูงไม่ทำงานซ่อมยากมาก | 150 |
| 36.VCD เจาะภาคโปรเทคโซนี่ใช้ IC TDA8375A แบบมืออาชีพ | 150 | 86.VCD ซ่อมทีวีชาร์ป 29FN6 ภาพมีแสงและเงาแลบตามด้ว | 150 |
| 37.VCD ซ่อมภาคจ่ายไฟ TV ทอมสัน TX-807 รุ่นใหม่ล่าสุด | 150 | 87.VCDซ่อมทีวี ซิงเกอร์SCT-293ภาพทวนเป็นรีว,เสียงซ่า,จูนไม่ล็อก | 150 |
| 38.VCD ซ่อมโทรศัพท์มือถือ 3310 อาการเปิดไม่ติด ตอนที่ 1 | 150 | 88.VCD ซ่อมภาคจ่ายไฟซัมซุง อาการสะอึก ตอน2 | 150 |
| 39.VCD ซ่อมโทรศัพท์มือถือ 3310 อาการเปิดไม่ติด ตอนที่ 2 | 150 | 89.VCD ซ่อมทีวีซัมซุงแทน S-17A ซ่อมอาการเปิดแล้วตัด | 150 |
| 40.VCD เจาะเทคนิคซ่อมมินิคอมโปร อาการเปิดไม่ติด โซนี่ VX33 | 150 | 90.VCD ซ่อมทีวีสี HITACHI อาการเปิดไม่ติดTDA9381 | 150 |
| 41.VCD เจาะเทคนิคการซ่อมบอร์ด CD AIWA รุ่น 3 ภาค | 150 | 91.VCD ซ่อมทีวี KONKA ไอซีร็องกลาง อาการเปิดไม่ติด | 150 |
| 42.VCD ซ่อมโทรศัพท์มือถือ 3310 อาการรับสัญญาณไม่ได้ ตอนที่ 1 | 150 | 92.VCD แก้ปัญหางานซ่อมด้วยอินเตอร์เน็ตwww.ps-thai.com | 150 |
| 43.VCD ซ่อมโทรศัพท์มือถือ 3310 อาการรับสัญญาณไม่ได้ ตอนที่ 2 | 150 | 93.VCD เรียนซ่อมทีวีLCD มอนิเตอร์(จอเล็ก) เปิดแล้วรวน ภาดไม่ออก | 150 |
| 44.VCD แอบดูประวัติการซ่อม มินิคอมโปรหลายรุ่นแบบมืออาชีพ | 150 | 94. VCD การคังกลไกมินิคอมโปร DVD พานาโซนิค 5 ภาค | 150 |
| 45.VCDซ่อม TV พานาโซนิค อาการเส้นเดียนอนกลางจอ MX1 | 150 | 95. VCD เทคนิคการ FLASH TV LCD และ DVD | 150 |
| 46.VCD ซ่อม SHARP ONE CHIP TDA9381 เปิดไม่ติด | 150 | 96. VCD ซ่อมโทรทัศน์ LG วันจิปTDA9381 พร้อมจูดอ่อน | 150 |
| 47.VCDซ่อม ซัมซุง ONE CHIP TDA9381 อาการภาพมาช้า | 150 | 97. VCD(พื้นธงอาการเสียบ) ตอนที่ 2 | 150 |
| 48.VCDซ่อม พานาโซนิค ONE CHIP TDA9381 เปิดแล้วตัด | 150 | 98. VCD (พื้นธงอาการเสียบ) ตอนที่ 3 | 150 |
| 49.VCDซ่อมจ่ายไฟ JVC จังเกิ้ล NN5198K (AV-N2043) | 150 | 99.VCD(พื้นธงอาการเสียบ) ตอนที่ 4 | 150 |
| 50 VCD แก่ระบบโปรเทค TV JVC เปิด-ตัด (AV-N2043) | 150 | 100.VCD (พื้นธงอาการเสียบ) ตอนที่ 5 | 150 |

| | | | | | |
|---------|---|-----|------------|--|-----|
| 101.VCD | ตามล่าประสพการณ์ซ่อม TV คอนทรี 6 (พินธงอาการเสีย) | 150 | 114.VCD | เทคนิคเปิดโปรเทค Distar อาการเปิดไม่ติดTMP8823 | 150 |
| 102.VCD | ตามล่าประสพการณ์ซ่อม TV คอนทรี 7 (พินธงอาการเสีย) | 150 | 115.CD-ROM | รวมโปรแกรมเขียนทีวี(สุดยอดโปรแกรมซ่อมทีวี) | 150 |
| 103.VCD | ซ่อม SHART แทน GA7 เปิด-ตัด(สุดยอดเปิดโปรเทค) | 150 | 116.VCD | โซนี่เปิดแล้วตัด SZ29M60 ซิปได้ปรีนตัวใหญ่ | 150 |
| 104.VCD | ซ่อมSONY แผง 100 Hz (แก้อาการสีไม่คิภาพไม่สวย) | 150 | 117.VCD | พินธงอาการเสีย คอนทรี 3(เน้นโซนี่) | 150 |
| 105.VCD | ซ่อมซิมซุงKSBB จอมืด,ภาพขยับเห็นขอบดำด้านข้าง | 150 | 118.VCD | พินธงอาการเสีย คอนทรี 3(เน้นจันJVC) | 150 |
| 106.VCD | การตัดแปลงบอร์ดทีวีทุกยี่ห้อด้วยบอร์ดจันแดง | 150 | 119.VCD | เทคนิคซ่อมทีวี SHARP แทนGA7 | 150 |
| 107.VCD | สูตรเค็ด การซ่อมภาคจ่ายทุกยี่ห้อ(ชั้นโยคั้นแบบ) | 150 | 120.VCD | ซ่อมทีวีจันแดง ร่องกลาง แก้้อาการภาพเลื่อน | 150 |
| 108.VCD | ซ่อมทีวีซิมซุงแทน KS-7อาการภาพหัดไฮ้เป็นลายน้ำ | 150 | 121.VCD | เรียนซ่อมทีวี LCD Pana LH60 คอนทรี 1 | 150 |
| 109.VCD | ซ่อมพานาโซนิค GP4 เส้นเคียวแล้วตัดพร้อมจุดอ่อน | 150 | 122.VCD | เรียนซ่อมทีวี LCD Pana LH60 คอนทรี 2 | 150 |
| 110.VCD | ซ่อม LCD LG32 อาการมีเสียงไม่มีภาพ(สูตรเปิด(ISEN) | 150 | 123.VCD | เรียนซ่อมทีวี LCD Pana LH60 คอนทรี 3 | 150 |
| 111.VCD | ซ่อม LCD JVC 32อาการรับภาพและAVไม่ได้ | 150 | 124.VCD | เรียนซ่อมทีวี LCD Pana LH60 คอนทรี 4 | 150 |
| 112.VCD | การซ่อมและเปิด ISEN LCD SONY | 150 | 125.VCD | ซ่อม LCD โซนี่,ซิมซุง อาการ ขอบขาวภาพเป็นจ๊กกลาก | 150 |
| 113.VCD | ค่าภาคจ่ายไฟ LG STR-S-6707 คิว UA-207P | 150 | 126.VCD | เจาะระบบโปรเทคและภาคจ่ายไฟ PHILIPS แทน L01 | 150 |

| | | | | | |
|---------|--------------------------------------|-----|------------|---|-----|
| 127.VCD | การเปลงภาคจ่ายไฟและเมนบอร์ด ทีวี LCD | 150 | 133.VCD | เทคนิคซ่อมCLASS Dรถยนต์ คอนทรี1 | 150 |
| 128.VCD | พินธงอาการเสียทีวี 10 ภาค3 แทนที่1 | 150 | 134.VCD | เทคนิคซ่อมCLASS Dรถยนต์ คอนทรี2 | 150 |
| 129.VCD | พินธงอาการเสียทีวี 11 ภาค3 แทนที่2 | 150 | 135.VCD | ค่าโซนี่รุ่นใหญ่ BX1L ภาคจ่ายไฟ MCZ3001 | 150 |
| 130.VCD | PLASMA_TV แก้้อาการเปิดไม่ติด | 150 | 136.VCD | ซ่อมไมโครเวฟ | 150 |
| 131.VCD | ซ่อมพลาสมา ทีวี คอนทรี1 | 150 | 137.VCD | ซ่อม เมนบอร์ด LCD_TCL | 150 |
| 132.VCD | ซ่อมพลาสมา ทีวี คอนทรี2 | 150 | 136.CD_ROM | การคิดจระบบ LINE | 150 |

รายการหนังสือที่ควรสะสม(จำหน่ายราคานี้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)

| ลำดับ | รายละเอียดหนังสือ | ราคา+ค่าจัดส่ง |
|-------|--|----------------|
| 1 | .หนังสือซ่อม เครื่องเล่นVCD จันแดงบอร์ด BY020 แกรม VCD | 180 - |
| 2 | .หนังสือ เทคนิคการซ่อม TV โซนี่เวก้า แทน BG3S, HA-Series ปกติ แกรมแผ่น VCD | 180 - |
| 3 | .หนังสือ เทคนิคซ่อม มือถือ ไอโมบาย 510 มือใหม่ซ่อมได้ แกรมแผ่น VCD | 180 - |
| 4 | .หนังสือ เทคนิคการซ่อม VCD BY020,โซเคน+ FAMILY ปกติ + แผ่น VCD | 180 - |
| 5 | .หนังสือเรียน ซ่อม LCD พานาโซนิคแทน LH60 (**ขายดี**) | 300 - |
| 6 | .หนังสือ เทคนิคการซ่อม DVD แบบ พิมพ์อย่างคิม VCD แกรม | 180 - |
| 7 | .หนังสือ เทคนิคการซ่อมมือถือ 3310-3315 แนวปฏิบัติ พิมพ์อย่างคิม VCD แกรม | 180 - |
| 8 | .หนังสือ สุดยอดการซ่อมทีวีแบบ เซียน LG แกรมVCD+ ริโมทแบบเซียน(รวม 3 อย่าง) | 450 - |
| 9 | .หนังสือ เทคนิคทีวี SHARP ONE CHIP สายพันธุ์ใหม่TDA9381 | 180 - |
| 10 | .หนังสือเทคโนโลยี LCD LG 32 นิ้ว และการตรวจซ่อม(สุดยอดมาก) | 250 - |
| 11 | หนังสือ เจาะเทคนิคการซ่อม ซ่อมมอเตอร์ พร้อมวงจร สมบูรณ์ | 250 - |
| 13 | .หนังสือ คู่มือการใช้สโคป GOS 100 MHZ ระบบเคอร์เซอร์ + VCD บรรยายการใช้งาน | 250 - |
| 14 | .หนังสือ คู่มือ SVCD 4ภาษาเต็มรูปแบบ บอร์ด VCD รุ่นใหม่ | 180 - |
| 15 | .หนังสือ คู่มือซ่อม TV PANASONIC แทน GP3 CHIP ได้ปรีนท | 180 - |
| 16 | .หนังสือ เทคนิคซ่อม TV SHARP ซิปได้ปรีนท 21FA30 | 180- |
| 17 | .หนังสือ เทคนิคซ่อม โทรศัพท์ มือถือจอสีNOKIA 3200(พิมพ์อย่างคิม มีแผ่น VCD แกรม) | 180 - |
| 18 | .หนังสือ ล่าประสพการณ์ซ่อมทีวี เล่ม 1 (พินธงอาการเสียแบบเด็ดๆ) | 150 - |
| 19 | .หนังสือ ซ่อมทีวีสี BX1 CHIP ได้ปรีนท จัดพิมพ์อย่างคิมมีแผ่น VCD แกรม | 180 - |
| 20 | .หนังสือ ซ่อมบอร์ด CD แลพะ บอร์ด แผงภาพ Mpeg มินิคอมโปรโซนี่ | 180 - |
| 21 | .หนังสือ ซ่อมทีวี JVC MUSEE ซิปได้ปรีนท+ แผ่น VCD บรรยาย ระบบการเปิดโปรเทค | 250 - |
| 22 | .หนังสือ คู่มือการใช้สโคปเล่มใหญ่แนวปฏิบัติ | 180- |
| 23 | .หนังสือ ซ่อมทีวีจันแดงเล่มที่ 1 จัดพิมพ์อย่างคิมมีแผ่น VCD แกรม | 180 - |
| 25 | .หนังสือพินธงอาการเสีย 100 อาการ + แผ่น VCD บรรยาย (ภาค1) | 350 - |
| 26 | .หนังสือพินธงอาการเสีย 50 อาการ + แผ่น VCD บรรยาย (ภาค2) | 250 - |

เครื่องมือช่างช่วยงานซ่อมได้เร็วยิ่งขึ้น

| ลำดับ | รายการเครื่องมือ | ราคา | ค่าจัดส่ง |
|-------|---|---------|-----------|
| 1 | เครื่อง ตีถ้ำซึ่ง ส้างหน้าจอ TV รุ่นมืออาชีพ | 750- | 100- |
| 2 | JHW2013 เครื่อง Copy EPROM และFRIMWARE DVD ในตัวเดียวกันระบบUSB | 1,600- | 150- |
| 3 | เครื่องครีมเมอร์(DAMMER)หรือไฟสำหรับงานซ่อมภาคจ่ายไฟสวิดซ์ซึ่ง รุ่น UA-207S | 850- | 150- |
| 4 | เครื่องวัดSCOPE (สโคปวัดความถี่) 30 MHz มีชุดวัดความถี่ในตัว | 14,500- | 500- |
| | | | - |